

Návod na aplikaci protiskluzových pásek

- Před aplikací protiskluzových pásek se přesvědčíte, je-li podkladový materiál vhodný pro aplikaci pásky. Pásky lze nanášet na homogenní a hladký podklad, jako jsou lakované povrchy kovů a dřeva, kovy, kamenina, keramika, sklo, plasty, beton v bezprašné úpravě, některé plasty a průmyslové podlahy.
- Nedoporučujeme pásky nanášet na hrubé, velmi drsné, porézní nebo vláknité podklady, u kterých je nutné použít primer před nalepením pásky.
- Pásky nelze rovněž nanášet na plasty s nízkou povrchovou energií, jako polypropylen, polyetylen, teflon a jim podobné.
- Připravíme si pracovní pomůcky, jako váleček na zaválečkování pásky po nalepení, odmašťovací přípravek (aktivátor, papírové ubrousky nebo roli toaletního papíru) pro očištění
- Optimální podmínky pro aplikaci jsou teploty nad min. 10°C!!, povrchy musí být dokonale suché a čisté. Při nižších teplotách je nutné povrch opatrně nahřát.
- Určíme plochu, na kterou budeme pásku lepit, vytřeme vodou a jarem, po uschnutí plochu aktivujeme: Nasprejujeme (nebo nanese) odmašťovadlo a aktivátor, a ten setřeme jednosměrně ubrouskem nebo kusem toaletního papíru, který ihned dáme do odpadu. Dbáme na to, aby při odmašťování byl ve styku s povrchem vždy čistý ubrousek, jinak bychom špínu pouze roztírali po povrchu. Tento postup třikrát opakujeme.
- Po trojnásobné aktivaci si přesně určíme kde bude páska, znovu se přesvědčíme, že je povrch suchý, sejmem ochranný papír s pásky a pásku důkladně přitlačíme na lepený povrch.
- Postupujeme od jedné strany pomocí válečku, nebo rukou, tím se vyvarujeme bublin a vrásek, které mohou vzniknout, když se nám páska najednou zachytí nekontrolovatelně na několika místech. Snaha o opětovné odlepení pásky může vést k jejímu poškození a vždy se snižuje pevnost a trvanlivost lepeného spoje. Při práci rukou použijte rukavice, páska škrábe.
- Na závěr pásku pomocí gumového válečku několikrát silou přitlačíme k povrchu, zašlapeme nebo zaklepáme pryžovou paličkou. Tím docílíme maximální přilnavosti tlakově aktivovaného akrylového lepidla.
- Tipy pro prodloužení životnosti: Doporučujeme pásku přerušit v místě spár mezi dlaždicemi nebo schody, protože zatekla voda v zimě po zmrznutí zvětší objem a ve spáře pod páskou jí může začít nazdvihovat. Doporučujeme na koncích pásky ostré rohy zastrihnoutím zakulatit, aby se za ostré hrany nezatrhovala vlákna a špína.